

# Manual del Usuario

## Ablue-13



## **Importante.**

Realizar una carga inicial de 4 hs seguidas sin interrupciones mediante USB en la PC.

Carga normal 2hs.

Para cargar la música dentro del dispositivo enchufar en la PC, el MP3 /FM será reconocido como un pendrive y permitirá la edición de su contenido.

## **Guía de uso.**

- 1- Encendido: Presionar el botón ON/ OFF/ EQ por 3 segundos.
- 2- Presionar el botón Play/ Pause/ FM para iniciar o detener la música.
- 3- Presione los botones Vol +/ Vol – para subir o bajar el volumen del MP3.
- 4- Modo Radio: Mantener presionado por tres segundos el botón Play/ Pause/ FM, automáticamente cambiara a la función radio. Para seleccionar la frecuencia debemos presionar los botones Adelantar y Retroceder.  
Para volver a la función MP3 mantener presionado por tres segundos el botón Play/ Pause/ FM.
- 5- Tipo de EQ: Presionar solo con un clic el botón ON/ OFF/ EQ.
- 6- Modo aleatorio: Hacer tres clic sobre el botón Play/ Pause/ FM.  
Para desactivar modo aleatorio presionar nuevamente tres clic sobre el botón Play/ Pause/ FM.
- 7- Apagado: Presionar el botón ON/ OFF/ EQ por 3 segundos.